



Scumed s.r.l.

Via Giuseppe Di Vittorio 307/3

20099 Sesto San Giovanni (MI)

T: 02 24 05 451/2/3 - F: 02 24 09 472

www.scumed.it - info@scumed.it

PI IT00774350961 - CF 04239450150

ANTIRUGGINE

Informazioni d'utilizzo:

Questo prodotto è un additivo ideale da miscelare con l'acqua deionizzata delle EDM. Soluzione consigliata 0,5% (1 lt. per 200 lt. d'acqua)

Non produce inquinamento, non altera la deionizzazione, la filtrazione, né corrode le valvole.

L'uso previene la formazione di ruggine sui pezzi e non produce alcun effetto sull'impianto dell'acqua.

E' ottima la divisione tra acqua pura e acqua impura eventualmente in un bacino per acqua. Non incrementa la conduttività.

Preparazione:

Agitare il prodotto (più pesante dell'acqua) in un contenitore con alcuni lt. di acqua. Di seguito distribuire come sopra specificato.

