



Scumed s.r.l.

Via Giuseppe Di Vittorio 307/3

20099 Sesto San Giovanni (MI)

T: 02 24 05 451/2/3 - F: 02 24 09 472

www.scumed.it - info@scumed.it

PI IT00774350961 - CF 04239450150

RESINA MB-6100 extra

Resina a letto misto pronta all'uso per la produzione di acqua demineralizzata di ottima qualità



- Rapporto anioni/cationi: 50 : 50
- Grazie alla veloce cinetica di scambio, garantisce prestazioni senza pari su tutte le erosioni a filo, mantenendo sotto controllo la resistività dell'acqua in circolo
- Può trattare sia acqua di rete, che acqua già parzialmente demineralizzata con altri sistemi (impianti a osmosi inversa / elettro-deionizzatori / evaporazione multistadio)
- Grazie alla lunga durata garantisce un vantaggio economico
- Fornita in sacchi da 25lt. o in bombole da 32,5lt. complete di attacchi e pronte all'uso

Dimensione sfere (mm)	Ritenzione idrica (% max)	Coefficiente di uniformità	Densità di massa (g/L)
0,30 ÷ 1,20	65	1,70 max.	720 ÷ 750

ATTENZIONE:

La resina deve essere conservata, prima dell'uso, negli imballaggi originali ermeticamente chiusi, al fine di impedire che venga in contatto con l'aria e subisca una degradazione delle sue prestazioni iniziali dovuta a fenomeni di carbonatazione della componente anionica. Occorre pertanto maneggiarla con cautela, evitando di lasciare le confezioni aperte.