



Scumed s.r.l.

Via Giuseppe Di Vittorio 307/3

20099 Sesto San Giovanni (MI)

T: 02 24 05 451/2/3 - F: 02 24 09 472

www.scumed.it - info@scumed.it

PI IT00774350961 - CF 04239450150

SPRAY PULIZIA

Informazioni d'utilizzo:

Questo prodotto di pulizia è specificatamente indicato per la pulizia vasche delle erosioni a filo.

Non contiene acido cloridrico, ma rimuove efficacemente i residui di sporco senza corrodere.

Le parti da pulire devono soltanto essere spruzzate e il prodotto agisce dopo un breve tempo.

Poi vanno risciacquate ma senza utilizzare acqua del circuito della macchina in quanto può formarsi della schiuma.

La vernice della macchina non viene intaccata.



Equipaggiamento



Contiene acido fosforico



H290 Può corrodere il metallo / H314 Causa irritazioni agli occhi / H319 Può causare danni agli occhi